



ONDULEUR LINE INTERACTIVE AVEC AVR

TOPLINK-1000VA

Manuel d'installation et d'utilisation



1000 VA / 600 W

BATTERIE 12 V / 7 AH • 2 PRISES UNIVERSELLES

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la mise en service.

Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

1 À quoi sert cet onduleur ?

Le TOPLINK-1000VA protège les équipements électroniques contre les coupures, les baisses et les hausses de tension. En cas de coupure, sa batterie interne maintient temporairement l'alimentation afin de sauvegarder le travail et d'éteindre correctement les appareils.

VUE AVANT



1. Bouton marche/arrêt 2. Voyants d'état

VUE ARRIÈRE



3. Cordon secteur
4. Deux prises de sortie

FONCTIONS PRINCIPALES

- | | |
|----------------------------------|---|
| ● Régulation AVR | Stabilise la tension secteur sans solliciter inutilement la batterie. |
| ● Secours batterie | Maintient les appareils alimentés pendant une coupure de courant. |
| ● Démarrage à froid | Permet un démarrage sur batterie lorsque le secteur est absent. |
| ● Redémarrage automatique | L'onduleur reprend son fonctionnement au retour du secteur. |
| ● Protection intégrée | Protège contre surcharge, décharge profonde et défaut électrique. |

2 Avant de brancher l'onduleur

IMPORTANT

Avant la première utilisation, branchez l'onduleur au secteur et laissez sa batterie se charger pendant au moins 6 heures. Les appareils peuvent rester débranchés pendant cette première charge.

MISE EN SERVICE EN 5 ÉTAPES

1

Choisir l'emplacement

Placez l'onduleur debout sur une surface stable, sèche et ventilée. Laissez au moins 20 cm libres autour des aérations.

2

Brancher au secteur

Branchez directement le cordon de l'onduleur sur une prise murale avec terre. Évitez les rallonges et multiprises de mauvaise qualité.

3

Charger la batterie

Pour la première mise en service, laissez charger au moins 6 heures. La recharge à environ 90 % demande généralement 6 à 8 heures.

4

Connecter les équipements

Éteignez les appareils puis raccordez-les aux prises arrière. Vérifiez que leur puissance cumulée reste inférieure à 600 W.

5

Démarrer

Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le voyant secteur vert confirme le fonctionnement normal lorsque le courant est présent.

ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS

- Ordinateur de bureau et écran
- Routeur, modem et petit équipement réseau
- Caisse, terminal ou vidéosurveillance
- Téléviseur, décodeur ou console peu puissante

NE PAS BRANCHER

- Climatiseur, réfrigérateur ou congélateur
- Pompe, moteur, aspirateur ou micro-ondes
- Imprimante laser ou photocopieur
- Charge supérieure à 600 W

3 Comprendre les indications

VOYANTS DU PANNEAU AVANT



VERT - SECTEUR

Allumé : alimentation secteur normale et AVR actif.



JAUNE - BATTERIE

Clignote : l'onduleur alimente la charge sur batterie.



ROUGE - DÉFAUT

Allumé : surcharge, défaut ou anomalie nécessitant une vérification.

ALARMES SONORES

Mode batterie	Un bip environ toutes les 10 secondes
Batterie faible	Un bip environ chaque seconde
Surcharge	Un bip environ toutes les 0,5 seconde
Défaut	Alarme continue

DÉMARRAGE SUR BATTERIE

En l'absence du secteur, maintenez le bouton marche/arrêt pour démarrer l'onduleur sur batterie. Cette fonction doit rester occasionnelle afin de préserver la batterie.

EN CAS DE COUPURE

Enregistrez immédiatement votre travail. Éteignez d'abord les appareils, puis l'onduleur si la coupure se prolonge. L'autonomie dépend fortement de la charge.

4 Consignes essentielles

SÉCURITÉ

- Utilisez l'onduleur uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec et ventilé.
- Ne couvrez jamais les grilles d'aération et éloignez l'appareil de toute source de chaleur.
- N'introduisez aucun objet et ne versez aucun liquide dans l'onduleur.
- Ne démontez pas l'appareil : la batterie et les circuits peuvent présenter un danger électrique.
- Débranchez l'onduleur avant nettoyage. Utilisez seulement un chiffon sec et doux.
- En cas d'odeur, fumée, bruit anormal ou échauffement excessif, éteignez et débranchez immédiatement.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Recharge normale : 6 à 8 heures.
- Si l'appareil est stocké, rechargez-le tous les 2 à 3 mois.
- Évitez les décharges complètes répétées.
- Une autonomie fortement réduite peut indiquer une batterie usée.

REPLACEMENT

La batterie interne est une batterie scellée 12 V / 7 Ah. Son remplacement doit être effectué par un technicien qualifié, avec une batterie de même type et de même capacité. Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers.

STOCKAGE

Éteignez l'onduleur, débranchez tous les appareils et rechargez complètement la batterie avant un stockage prolongé. Conservez-le dans un lieu frais et sec.

5 Dépannage rapide

SYMPTÔME / CAUSE PROBABLE / ACTION

Ne s'allume pas

Batterie faible ou bouton mal actionné

Charger 8 h puis redémarrer

Mode batterie sur secteur

Prise secteur ou cordon mal branché

Vérifier prise, cordon et fusible

Autonomie très courte

Batterie mal chargée, usée ou charge élevée

Charger 8 h et réduire la charge

Alarme rapide

Surcharge

Éteindre et retirer des appareils

Alarme continue / rouge

Défaut ou surcharge importante

Éteindre, débrancher et faire contrôler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

1000 VA / 600 W

PLAGE D'ENTRÉE

140 à 300 V AC

SORTIE SUR BATTERIE

230 V AC ± 10 %

FORME D'ONDE

Sinusoïde simulée

RECHARGE

6 à 8 h jusqu'à environ 90 %

ENVIRONNEMENT

0-40 °C / 0-90 % RH sans condensation

ENTRÉE NOMINALE

230 V AC

FRÉQUENCE

50/60 Hz, détection automatique

TEMPS DE TRANSFERT

4 à 8 ms typique

BATTERIE

1 × 12 V / 7 Ah

DIMENSIONS

298 × 101 × 142 mm

BRUIT

Moins de 45 dB