

TOPLINK TL-PS3U/3M

MULTIPRISE UNIVERSELLE 3 VOIES AVEC USB

Manuel d'installation et d'utilisation



3 prises

UNIVERSELLES

2 × USB

5 V / 2,1 A TOTAL

3 mètres

CÂBLE

Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

1

Présentation du produit

La TOPLINK TL-PS3U/3M distribue l'alimentation vers trois appareils et permet de charger deux équipements USB. Chaque prise dispose de son propre interrupteur et témoin lumineux.

**VUE COMPLÈTE****PRISES ET USB**

Fonctions principales

- Trois prises universelles avec obturateurs de sécurité enfant.
- Trois interrupteurs individuels de couleur orange, bleue et verte.
- Un témoin LED pour visualiser l'état de chaque prise.
- Deux ports USB-A pour la charge, sortie totale 5 V DC / 2,1 A.
- Câble d'alimentation de 3 mètres pour une installation plus flexible.
- Boîtier ABS et contacts en bronze phosphoreux selon l'emballage.

Installation et utilisation

Avant de brancher

IMPORTANT

Vérifiez que les trois interrupteurs sont sur OFF. Placez la multiprise dans un endroit sec, ventilé et facilement accessible.

1	Positionner Posez la multiprise sur une surface stable, loin de l'eau et de la chaleur.
2	Brancher au secteur Raccordez la fiche à une prise murale avec terre et adaptée à la charge.
3	Connecter les appareils Branchez les équipements dans les prises universelles, sans forcer.
4	Activer les prises Utilisez l'interrupteur coloré correspondant à chaque prise.
5	Charger par USB Raccordez jusqu'à deux câbles USB-A. La sortie totale disponible est 5 V / 2,1 A.

La valeur 2,1 A correspond au courant USB total partagé entre les deux ports. La vitesse de charge dépend de l'appareil connecté.

Sécurité et entretien

Consignes essentielles

- Utilisez la multiprise uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Ne dépassez jamais 2500 W ni 13 A, et respectez toujours la plaque signalétique.
- Ne branchez pas une multiprise sur une autre multiprise.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées ou près d'un liquide.
- N'introduisez aucun objet dans les prises ou les ports USB.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants malgré les obturateurs de sécurité.
- Déroulez le câble et évitez de le pincer, de l'écraser ou de le placer sous un tapis.
- Débranchez immédiatement en cas d'odeur, de fumée, d'étincelle, de bruit ou d'échauffement anormal.
- N'ouvrez pas le boîtier. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

NETTOYAGE	RANGEMENT
Débranchez puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni eau ni solvant.	Rangez au sec. Enroulez le câble sans le serrer ni le plier fortement.
FUSIBLE	CÂBLE
Le produit indique une protection 13 A selon l'emballage. Toute intervention doit être faite hors tension.	Cessez l'utilisation si la gaine, la fiche ou le boîtier est endommagé.

Dépannage et caractéristiques

Dépannage rapide

Une prise ne fonctionne pas	Vérifiez son interrupteur, le témoin LED, la fiche secteur et l'appareil connecté.
Aucune prise ne fonctionne	Testez la prise murale et débranchez une éventuelle surcharge.
La charge USB est lente	La sortie 2,1 A est partagée. Déconnectez un appareil ou utilisez son chargeur dédié.
Le produit chauffe	Débranchez immédiatement, réduisez la charge et vérifiez l'absence de dommage.

Caractéristiques techniques

Modèle	TL-PS3U/3M	Prises	3 universelles
Entrée	110-250 V AC	Fréquence	50/60 Hz
Courant max.	13 A	Puissance max.	2500 W
USB	2 × USB-A	Sortie USB	5 V / 2,1 A total
Câble	3 mètres	Commande	3 interrupteurs
Boîtier	ABS	Contacts	Bronze phosphoreux

RAPPEL

La puissance de 2500 W et le courant de 13 A sont des limites maximales indiquées. La limite la plus restrictive doit toujours être respectée selon la tension et les appareils raccordés.

Les informations techniques sont établies à partir du produit et de son emballage fournis. En cas d'écart, la plaque signalétique du produit prévaut.